

Remplace l'inverseur:

1. Desserrer le petit levier et retirez la poignée / Draai het hendeltje los en verwijder de knop.
2. Desserrer la partie supérieure avec une pince / Draai het bovenste deel los met een tang.
3. Tirer la pièce vers le haut / Trek het binnenstuk er uit
4. Installez la pièce de rechange et réassembler le robinet / Plaats het vervangstuk erin en monteer de kraan.

